

天创恒达 TC-UB530

USB 采集卡安装使用说明书



S端子视频接口
(可转分量或AV)

SDI输入接口

HDMI输入接口



DVI输入接口
(可转VGA)

USB3.0接口
连接电脑


一、 连接采集卡到电脑 USB 对应接口

USB 线需要接到电脑 USB3.2/USB3.1/USB3.0 的接口，上采集卡接电脑如下图所示：



USB 接口接电脑 USB3.0 接口（注：采集卡没有注明兼容 USB2.0 的接口是不兼容 USB2.0 接口的），梯形口连接采集卡。


二、安装采集卡驱动，安装完成后会在声音视频和游戏控制器中显示采集卡对应的型号（例如 UB530 显示 **CY3014 USB** 设备（这样为正确插入 USB3.0 接口））；如下图所示：




三、将您要采集的设备输出接口接到与采集卡对应接口上，
如下图（本图为 **HDMI** 接口）：




四、安装采集软件（如：potplayer 软件等），安装好之后，打开软件，按 **ALT+D** 按钮，弹出如下对话框，选择模拟 TV 进行置：




五、在模拟 TV 中选择对应的视频设备和音频设备。




六、设置完成后点击上图中箭头所指按钮，弹出如下图对话框，选择您设备和采集卡连接对应的接口（本图为 HDMI），并点击确定：



七、点击打开设备，如下图：



八、按 ALT+C 按钮，弹出采集对话框,在此对话框中进行采集设置，按开始进行录制，按停止录制完成，如下图：



其他：如果用 TC-CARD 采集，则先安装 TC-CARD 软件，付软件使用帮助。